

Mianola

Profesjonalna golarka foliowa Ragnar Bucanero - czarna

Model: 06412/50



Instrukcja bezpieczeństwa

1. Opakowania (worki, pudełka itp.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zabawa nimi może być niebezpieczna.
2. Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy upewnić się, że napięcie sieciowe jest takie samo jak wskazane na urządzeniu.
3. Nigdy nie wolno dotykać urządzenia mokrymi dłońmi lub stopami.
4. Należy upewnić się, że urządzenie nie ma kontaktu z wodą lub innymi cieczami. Urządzenia nie należy używać w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub innych źródeł wody.
5. Jeśli urządzenie wpadnie do wody lub innej cieczy, **NIE WOLNO GO WYCIĄGAĆ**. Natychmiast należy odłączyć urządzenie z gniazdka elektrycznego.
6. Nie wolno używać przedłużaczy w pomieszczeniach z wanną lub prysznicem.
7. Jeśli urządzenie upadnie, należy je sprawdzić przed użyciem. Sprawdzenia musi dokonać wykwalifikowana osoba lub oficjalny serwis posprzedażowy.
8. Jeśli urządzenie jest używane w łazience, należy je po użyciu odłączyć z gniazdka elektrycznego, ponieważ bliskość wody stwarza zagrożenie, nawet jeśli urządzenie jest wyłączone.

9. Nie wolno ciągnąć za kabel podczas odłączania urządzenia z gniazdka elektrycznego.

10. Nie należy owijać kabla wokół urządzenia.

11. Ostrzeżenie: urządzenie należy chronić przed wilgocią.

12. Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub intelektualnej lub nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu odpowiednich instrukcji dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumieniu potencjalnych zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

13. Aby uniknąć przegrzania, nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego do gniazdka elektrycznego. Zawsze odłączaj urządzenie z gniazdka po użyciu.

14. Nie należy zostawiać urządzenia, jeśli jest ono nadal używane.

15. Nie wolno przykrywać urządzenia ręcznikami lub innymi przedmiotami, gdy jest ono używane lub nadal gorące.

16. Nie należy używać urządzenia na zwierzętach.

17. **NIGDY** nie wolno chować urządzenia, gdy jest jeszcze gorące lub podłączone do gniazdka.

18. **OSTRZEŻENIE:** Używanie urządzenia w sposób inny niż zalecany przez producenta może prowadzić do zmniejszenia bezpieczeństwa.

Dane techniczne

Napięcie: 110-240 V ~

Częstotliwość: 50/60

Hz Moc: 5 W

Obroty silnika na minutę: 6800 ot./min. Czas

ładowania: 120 minut

Czas pracy: 90 minut

Akumulator: litowo-jonowy

Odpowiednie warunki użytkowania:

- do użytku w pomieszczeniach
- temperatura w zakresie od -5°C do 40 °C
- wilgotność względna 80 % lub mniej

Urządzenie jest sklasyfikowane jako klasa 2 ochronności elektrycznej. Konserwacja

Aby urządzenie działało prawidłowo i przez długi czas, należy utrzymywać je w czystości.

Urządzenie należy czyścić, gdy jest zimne i odłączone od zasilania.

NIGDY nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.

NIGDY nie wolno używać środków abrazyjnych ani kwasów do czyszczenia.

Głowicę należy czyścić wyłącznie dołączoną szczoteczką.

Głowicę należy nasmarować dołączonym olejem.

W celu bezpiecznego przechowywania po czyszczeniu należy umieścić urządzenie w dołączonym etui.

Czyszczenie

1. Zdejmij głowicę, naciskając przycisk po prawej stronie urządzenia. Przytrzymaj przycisk i zdejmij głowicę, pociągając ją do góry.
2. Odwróć gólarke ostrzami w dół i delikatnie postukaj w jej spód, aby usunąć resztki włosów. Nigdy nie dotykaj ostrzy rękami ani innymi przedmiotami. Używaj wyłącznie dołączonej szczoteczki do czyszczenia.
3. Wyczyść ostrza za pomocą szczotki. Pozostałe włosy można usunąć przez dmuchanie.
4. Załóż głowicę folii i upewnij się, że jest dobrze zamocowana.

Ładowanie akumulatora

Gólarke nie jest fabrycznie naładowana.

Aby uzyskać maksymalną wydajność, przed pierwszym użyciem należy ładować gólarke przez co najmniej 8 godzin.

Upewnij się, że ładowarka nie jest uszkodzona.

Podłącz ładowarkę do gólarke, a następnie bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Podczas ładowania akumulatora urządzenie musi być wyłączone.

Po podłączeniu do sieci elektrycznej dioda zaświeci się na czerwono.

Gdy akumulator jest w pełni naładowany, kolor diody zmieni się na zielony

Czas ładowania wynosi średnio 2 godziny.

Czas pracy w pełni naładowanego urządzenia wynosi 90 minut.

Zaleca się ładowanie akumulatora dopiero po jego całkowitym rozładowaniu. Przedłuży to jego żywotność.

Instrukcja obsługi

1. Zdejmij plastikową osłonę.
2. Upewnij się, że folia i ostrza tnące nie są uszkodzone. Jeśli jakiegokolwiek części są uszkodzone, należy je wymienić przed użyciem.
3. Przed użyciem należy upewnić się, że akumulator jest prawidłowo naładowany.
4. Przed użyciem gólarke należy umyć i osuszyć skórę.
5. Ustaw przełącznik ON/OFF w pozycji ON.
6. Jedną ręką delikatnie napij skórę twarzy, a drugą powoli i delikatnie przesuwaj gólarke w kierunku przeciwnym do wzrostu zarostu/włosów
7. Aby uzyskać optymalne golenie i uniknąć niepotrzebnego zużycia ostrzy, należy trzymać gólarke pod kątem 90° w stosunku do golonego obszaru i upewnić się, że obie folie stykają się ze skórą.
8. Delikatnie dociskaj gólarke.
9. Po użyciu gólarke należy dokładnie wyczyścić.



Likwidacja:

Symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie może być usuwany wraz z odpadami domowymi. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbioru odpadów w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja tego produktu zapobiegnie potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie, który mógłby zostać spowodowany niewłaściwą utylizacją produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, firmą zajmującą się utylizacją odpadów komunalnych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Profesionálny planžetový holiaci strojček Ragnar Bucanero - čierny
Model: 06412/50



Bezpečnostné typy

1. Uchovávajte obaly (sáčky, krabice atď.) mimo dosahu detí. Môžu byť nebezpečné, ak sa s nimi hrajú.
2. Zapojte tento spotrebič a uistite sa, že je sieťové napätie rovnaké, ako je uvedené na jednotke.
3. Nikdy sa jednotky nedotýkajte mokrými alebo vlhkými rukami alebo nohami.
4. Zabráňte tomu, aby sa jednotka dostala do kontaktu s vodou alebo inou kvapalinou. Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných predmetov obsahujúcich vodu.
5. Ak prístroj náhodne spadne do vody alebo inej kvapaliny, nepokúšajte sa ho zdvihnúť, okamžite ho najskôr odpojte zo zásuvky.
6. Nepoužívajte predĺžovacie káble v miestnostiach s vaňou alebo sprchou.
7. Ak zariadenie spadne, pred použitím ho skontrolujte. Musí byť skontrolovaný kvalifikovaným personálom alebo oficiálnym popredajným servisom.
8. Ak je jednotka používaná v kúpeľni, po použití ju odpojte, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je vypnutá.

9. Pri odpájaní spotrebiča neťahajte za kábel.
10. Neomotávajte kábel okolo spotrebiča.
11. Varovanie: Udržujte zariadenie v suchu.
12. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ boli pod dohľadom alebo poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacemu nebezpečenstvu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
13. Aby ste predišli prehriatiu, nenechávajte spotrebič zapojený do zásuvky. Po použití jednotku vždy vypnite vytiahnutie zo zásuvky.
14. Neodchádzajte, pokiaľ je spotrebič stále v prevádzke.
15. Nezakrývajte prístroj uteráky alebo inými predmetmi v priebehu používania alebo keď je zariadenie horúce.
16. Nepoužívajte tento spotrebič na zvieratá.
17. Nikdy neskladujte spotrebič pokiaľ je horúci alebo zapojený do zásuvky.
18. Ak je zariadenie používané iným ako predpísaným spôsobom, môže byť ohrozená bezpečnosť.

Technické dáta

Napätie: 110-240 V ~

Frekvencia: 50/60 Hz

Výkon: 5 W

Otáčky motora za minútu: 6800 ot./min.

Doba nabíjania: 120 minút

Doba prevádzky: 90 minút

Lítiová batéria

Ideálne atmosférické podmienky na použitie:

- Pre vnútorné použitím
- Teplota od -5 °C do 40 °C
- Relatívna vlhkosť 80 % alebo menej

Zariadenie je kvalifikované ako 2. trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom

Údržba

Aby zariadenie fungovalo správne a malo dlhú životnosť, udržiavajte ho vždy čisté.

Čistenie vykonávajte vždy s vypnutým zariadením, odpojeným od el. siete.

NIKDY nedávajte zariadenie do vody.

NIKDY nepoužívajte kyselinu alebo abrazívne produkty na čistenie zariadenia.

Hlavica by mala byť čistená iba priloženou kefkou.

Hlavicu mažte priloženým olejom.

Na bezpečné ukladanie po čistení uložte do priloženého puzdra.

Čistenie

1. Odnímate hlavicu stlačením tlačidla na pravej strane strojčeka. Tlačidlo podržte a odoberte hlavicu ťahaním nahor.
2. Obráťte strojček čepielkami dole a jemne poklepte na spodnú stranu strojčeka, aby vyzerali zvyšky vlasov. Nikdy sa nedotýkajte nožov rukami alebo inými predmetmi. Používajte iba priložená čistiaca kefka.
3. Vyčistite kefkou noža. Zaseknuté vlasy môžete odrobiť fúkaním.
4. Umiestnite hlavicu späť na svoje miesto a uistite sa, že je bezpečne nasadená.

Nabíjanie batérie

Strojček nie je z výroby nabitý.

Pre maximálny výkon, nabite strojček po dobu najmenej 8 hodín pred jeho prvým použitím.

Uistite sa, že je nabíjací adaptér v poriadku a bez poškodenia.

Pripojte nabíjací adaptér k strojčeku a do elektrickej siete. Strojček musí byť v priebehu nabíjania vypnutý.

Po zapojení do siete sa rozsvieti červená kontrolka.

Po dosiahnutí plného nabitia sa kontrolka rozsvieti zeleno.

Doba nabíjania je priemerne 2 hodiny.

Doba prevádzky plne nabitého strojčeka je 90 minút.

Odporúčame batérie znova nabíjať až po jej úplnom vybití. Predĺžite tak jej životnosť.

Návod na použitie

1. Oddel'te ochrannú krytku hlavice.

2. Uistite sa, že hlavice a nože nie sú poškodené. Poškodené časti vymeňte pred použitím strojčeka.

3. Uistite sa, že je batéria správne nabitá pred použitím strojčeka.

4. Umyte si a vysušte pokožku.

5. Prepnite tlačidlo ON/OFF na tele strojčeka do pozície ON.

6. Opatrne jednou rukou napínajte pokožku, zatiaľ čo druhou rukou pohybujte jemne strojčekom proti smeru rastu fúzov/vlasov.

7. Aby ste dosiahli optimálny výsledok holenia a predišli nevyhnutnému opotrebovaniu hlavice, držte strojček pod uhlom 90° k holenej oblasti. Uistite sa, že obe planžety sa neustále dotýkajú pokožky.

8. Na strojček jemne tlačte.

9. Po každom použití strojček vyčistite.

Likvidácia:



Symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že s týmto produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrického a elektronického zariadenia.

Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku zabránite potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom mestskom úrade, v službe na likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.