

Mianola

Profesjonalna maszynka do strzyżenia Ragnar Black Bart

model: 07861



Dziękujemy za wybranie naszej profesjonalnej maszynki do strzyżenia Ragnar Black Bart, która oferuje wysoką wydajność, długą żywotność, bardzo cichą pracę silnika z minimalnymi wibracjami i ostrzami wykonanymi z najwyższej jakości materiałów.

Aby jak najdłużej cieszyć się zakupionym produktem, należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Zawierają one ważne informacje dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa i konserwacji sprzętu.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Opakowania, takie jak reklamówki, kartony, pudełka itp. należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec urazom.
2. Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy upewnić się, że napięcie sieciowe jest takie samo jak wskazane na urządzeniu.
3. Nigdy nie wolno dotykać urządzenia mokrymi dłońmi lub stopami.
4. Należy upewnić się, że urządzenie nie ma kontaktu z wodą lub innymi cieczami. Urządzenia nie należy używać w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk lub innych źródeł wody.



OSTRZEŻENIE: Nie używaj urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk ani innych źródeł wody.

5. Jeśli urządzenie wpadnie do wody lub innej cieczy, **NIE WOLNO GO WYCIĄGAĆ**. Natychmiast należy odłączyć urządzenie z gniazdka elektrycznego.
6. Nie wolno używać przedłużaczy w pomieszczeniach z wanną lub prysznicem.
7. Upadek urządzenia może spowodować jego uszkodzenie. Zalecamy sprawdzenie urządzenia przed jego ponownym użyciem. Urządzenie jest przeznaczone przede wszystkim do użytku profesjonalnego dlatego powinno być sprawdzane lub naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę.
8. Jeśli urządzenie jest używane w łazience, po każdym użyciu należy odłączyć je z gniazdka elektrycznego.
9. Nie wolno ciągnąć za kabel podczas odłączania urządzenia z gniazdka elektrycznego.
10. Nie należy owijać kabla wokół urządzenia.
11. **OSTRZEŻENIE:** Urządzenie powinno być suche.
12. Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub intelektualnej lub nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu odpowiednich instrukcji dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumieniu potencjalnych zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
13. Aby zapobiec przegrzaniu urządzenia, nie należy go włączać, gdy nie jest używane.
14. Nie należy zostawiać urządzenia, jeśli jest ono nadal używane.
15. Nie wolno przykrywać urządzenia rękami lub innymi przedmiotami, gdy jest ono używane lub nadal gorące.
16. Nie należy używać urządzenia na zwierzętach.
17. **NIGDY** nie wolno chować urządzenia, gdy jest jeszcze gorące lub podłączone do gniazdka.
18. **OSTRZEŻENIE:** Używanie urządzenia w sposób inny niż zalecany przez producenta może prowadzić do zmniejszenia bezpieczeństwa.

Konserwacja

Aby urządzenie działało prawidłowo i przez długi czas, należy utrzymywać je w czystości.

Nigdy nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.

Urządzenie należy czyścić, gdy jest zimne i odłączone od zasilania.

Nie wolno używać środków abrazyjnych ani kwasów do czyszczenia.

Ostrze należy czyścić wyłącznie za pomocą dołączonej szczotki.

W zestawie znajduje się olej do konserwacji ostrzy.

Po wyczyszczeniu urządzenie należy przechowywać w odpowiednim miejscu.

Dane techniczne

Częstotliwość: 50-60Hz

Wyjście zasilacza: 5V, 1A

Maksymalna moc: 10 W


Ilość obrotów na minutę: 6000 +/- 500

Napięcie: 100-240 V

Odpowiedni dla wszystkich rodzajów włosów naturalnych.

Odpowiednie warunki użytkowania:

- do użytku wewnętrznego
- temperatura w zakresie od 0 °C do 45 °C



Ten symbol oznacza, że urządzenie jest sklasyfikowane jako klasa 2 ochrony elektrycznej.

Elementy i akcesoria

- dźwignia do regulacji wysokości cięcia
- ostrze z wysokiej jakości japońskiej stali
- 6 nasadek o wysokości cięcia 1,5, 3, 4,5, 6, 9, 12 mm
- szczoteczka do czyszczenia
- butelka z olejem do konserwacji
- osłona ostrza

Instrukcja użytkowania

1. Ustaw żadaną wysokość cięcia za pomocą dźwigni do regulacji ostrza lub nasadek.
2. Włącz urządzenie za pomocą przełącznika ON/OFF.
3. Po użyciu należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci elektrycznej. Urządzenie należy przechowywać dopiero po jego całkowitym ostygnięciu.

Likwidacja



Symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie może być usuwany wraz z odpadami domowymi. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbioru odpadów w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja tego produktu zapobiegne potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie, który mógłby zostać spowodowany niewłaściwą utylizacją produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, firmą zajmującą się utylizacją odpadów komunalnych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.