

Mianola

Profesjonalny trymer do włosów Ragnar Airflip - czarny

Model: 07282



Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Opakowania (worki, pudełka itp.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zabawa nimi może być niebezpieczna.
2. Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy upewnić się, że napięcie sieciowe jest takie samo jak wskazane na urządzeniu.
3. Nigdy nie wolno dotykać urządzenia mokrymi dłońmi lub stopami.
4. Należy upewnić się, że urządzenie nie ma kontaktu z wodą lub innymi cieczami. Urządzenia nie należy używać w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub innych źródeł wody.
5. Jeśli urządzenie wpadnie do wody lub innej cieczy, NIE WOLNO GO WYCIĄGAĆ. Natychmiast należy odłączyć urządzenie z gniazdka elektrycznego.
6. Nie wolno używać przedłużaczy w pomieszczeniach z wanną lub prysznicem.
7. Jeśli urządzenie upadnie, należy je sprawdzić przed użyciem. Sprawdzenia musi dokonać wykwalifikowana osoba lub oficjalny serwis posprzedażowy.
8. Jeśli urządzenie jest używane w łazience, należy je po użyciu odłączyć z gniazdka elektrycznego, ponieważ bliskość wody stwarza zagrożenie, nawet jeśli urządzenie jest wyłączone.

9. Nie wolno ciągnąć za kabel podczas odłączania urządzenia z gniazdka elektrycznego.

10. Nie należy owijać kabla wokół urządzenia.

11. Ostrzeżenie: urządzenie należy chronić przed wilgocią.

12. Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub intelektualnej lub nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu odpowiednich instrukcji dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumieniu potencjalnych zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

13. Aby uniknąć przegrzania, nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego do gniazdka elektrycznego. Zawsze odłączaj urządzenie z gniazdka po użyciu.

14. Nie należy zostawiać urządzenia, jeśli jest ono nadal używane.

15. Nie należy używać urządzenia na zwierzętach.

16. Nigdy nie wolno chować urządzenia, gdy jest jeszcze gorące lub podłączone do gniazdka.

17. Używanie urządzenia w sposób inny niż zalecany przez producenta może prowadzić do zmniejszenia bezpieczeństwa.

Dane techniczne

Napięcie: 100-240 V ~ Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc: 8 W

Obroty silnika na minutę: 6500 +/- 500 ot./min.

Wejście: 0,2 A

Wyjście: 5 V-1000 mA

Odpowiednia do wszystkich rodzajów włosów

Odpowiednie warunki użytkowania:

- do użytku w pomieszczeniach
- temperatura w zakresie od - 5 °C do 40 °C
- wilgotność względna 95% lub mniej

Urządzenie jest sklasyfikowane jako klasa 3 ochronności elektrycznej.

Elementy i akcesoria

- ostrze ze stali nierdzewnej o szerokości 40 mm
- 3 nasadki (1, 2, 3 mm)
- szczoteczka do czyszczenia
- olej do konserwacji
- osłona ostrza
- stacja ładująca z ładowarką

Ładowanie i akumulator

- Sprawdź, czy źródło zasilania odpowiada temu, które jest podane na urządzeniu.
- Podłączenie bezpośrednie: podłącz ładowarkę do urządzenia, a następnie bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Podczas ładowania akumulatora urządzenie musi być wyłączone.
- Czerwona dioda LED zaświeci się automatycznie, wskazując, że akumulator jest ładowany. Dioda LED zmieni kolor na zielony, gdy akumulator zostanie w pełni naładowany.
- Czas ładowania wynosi około 1,5 godziny.
- Czas pracy akumulatora na pełnym naładowaniu wynosi 1,5 godziny.
- Zalecamy optymalne wykorzystanie akumulatora i ładowanie go dopiero po całkowitym rozładowaniu. Wydłuży to żywotność akumulatora.

Instrukcja obsługi

1. Wybierz żądaną wysokość cięcia, regulując ostrze za pomocą plastikowych nasadek.
2. Przełącz dźwignię ON/OFF.
3. Po użyciu należy wyłączyć urządzenie i w razie potrzeby wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Nie przechowywać, dopóki urządzenie nie będzie całkowicie zimne.

Konserwacja

- Aby urządzenie działało prawidłowo i przez długi czas, należy utrzymywać je w czystości.
- Urządzenie należy czyścić, gdy jest zimne i odłączone od zasilania.
- Nigdy nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie wolno używać środków abrazyjnych ani kwasów do czyszczenia.
- Ostrze należy czyścić wyłącznie za pomocą dołączonej szczoteczki.
- Ostrze należy regularnie oliwić olejem do ostrzy.
- Aby zapewnić odpowiednie przechowywanie po czyszczeniu, umieść urządzenie w zamykanym etui.

Likwidacja:



Symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie może być usuwany wraz z odpadami domowymi. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbioru odpadów w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja tego produktu zapobiegnie potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie, który mógłby zostać spowodowany niewłaściwą utylizacją produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, firmą zajmującą się utylizacją odpadów komunalnych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.