

PL



Taboret Detail BOB **Model: DHS396B**



Dziękujemy za zakup. Aby jak najdłużej cieszyć się zakupionym produktem, prosimy o przestrzeganie poniższych wskazówek. Przed użyciem prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji i zachowanie jej na przyszłość. W przypadku niewłaściwego lub niedozwolonego użytkowania dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody.

Dane techniczne:

Regulowana wysokość siedziska: 47 - 63 cm

Średnica siedziska: 35 cm

Podstawa chromowana: 47 cm

Waga produktu: 5 kg

Wymiary opakowania: 46 x 46 x 18 cm

Waga opakowania: 6 kg

Maksymalna nośność: 90 kg


Informacje ogólne i instrukcja montażu:

Przed przystąpieniem do montażu taboretu należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

Ostrożnie wyjmij produkt z opakowania i rozłóż go na równym podłożu.

Wyjmij poszczególne części z opakowania i sprawdź, czy nie brakuje żadnej części lub czy nie jest ona w jakikolwiek sposób uszkodzona, jeśli tak, natychmiast skontaktuj się z nami, jeśli fotel został zmontowany z wadliwych części, istnieje ryzyko uszkodzenia, które

nie może być objęte gwarancją. Taboret należy zmontować zgodnie z poniższym rysunkiem.



zdjęcie ilustracyjne

Nigdy nie należy wchodzić na taboret.

Taboret jest przeznaczony tylko dla jednej osoby.

Należy przestrzegać maksymalnej nośności taboretu.

W przypadku usterki taboretu należy poinformować nas o tym fakcie lub pozostawić naprawę taboretu profesjonalistom.