

**Fotel fryzjerski Detail Fast****Model: DHS6212A**

Dziękujemy Państwu za zakup. Aby jak najdłużej cieszyć się zakupionym produktem, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Przed użyciem prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i zachowanie jej na przyszłość. W przypadku niewłaściwego lub niedozwolonego użytkownika dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody.

**Dane techniczne:****Całkowita wysokość fotela:** 89–102 cm**Regulowana wysokość siedziska:** 49–64 cm**Całkowita szerokość fotela:** 58 cm**Szerokość siedziska:** 49 cm**Głębokość siedziska:** 51,5 cm**Wysokość oparcia w najniższej pozycji:** 89 cm**Długość oparcia:** 42 cm**Wysokość podłokietnika w najniższej pozycji:** 71,5 cm**Grubość wypełnienia:** 5 cm**Chromowana podstawa:** szerokość 50 cm, głębokość 50 cm**Waga produktu:** 31,5 kg**Wymiary opakowania:** 62 x 62 x 65 cm**Waga opakowania:** 34,5 kg**Maksymalna nośność:** 160 kg**Informacje ogólne i instrukcja montażu:**

Przed przystąpieniem do montażu fotela należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Ostrożnie wyjmij produkt z opakowania i rozłóż go na równym podłożu.

Wyjmij poszczególne części z opakowania i sprawdź, czy nie brakuje żadnej części lub czy nie jest ona w jakikolwiek sposób uszkodzona, jeśli tak, natychmiast skontaktuj się z nami, jeśli fotel został zmontowany z wadliwych części, istnieje ryzyko uszkodzenia, które nie może być objęte gwarancją. Fotel należy zmontować zgodnie z poniższym rysunkiem



zdjęcie ilustracyjne

Nigdy nie należy wchodzić na fotel.

Fotel jest przeznaczony tylko dla jednej osoby. Należy przestrzegać maksymalnej nośności fotela.

W przypadku usterki fotela należy poinformować nas o tym fakcie lub pozostawić naprawę fotela profesjonalistom.