

**Kadeřnická obsluha Hairway Sissi - černá**

Model: 59201-W01



Děkujeme Vám za Váš nákup a abyste se zbožím mohli být co nejvíce a co nejdéle spokojeni, dodržujte následující pokyny. Před používáním si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte ho pro možnosti pozdějšího nahlédnutí. V případě špatné nebo nedovolené manipulace dodavatel nezodpovídá za možné způsobené škody.



Barva: černá**Všeobecné upozornění a montáž:**

- před sestavením si pečlivě přečtěte následující instrukce
- produkt opatrně vyjměte z obalu a rozložte ho na rovné zemi
- jednotlivé díly vyjměte z balení a zkontrolujte, že žádný díl nechybí ani není nějak poškozený, pokud ano, tak nás okamžitě kontaktujte, pokud bude pedikúrní sada sestavena z vadných dílů, hrozí poškození, na které nelze uplatnit záruku

Upozornění:


Prosíme Vás, abyste dodržovali pokyny a doporučení obsažené v tomto návodu, v opačném případě neručíme za případné škody vzniklé neodborným používáním, montáží a neodbornou manipulací.

Montáž:



1	2	3	4	5	6	7	8
M6x40		M4x16	M4x30			M5x50	
Screws-4pcs	washer-4pcs	Screws-7pcs	Screws-4pcs	metal cleat-1pcs	plastic anchor-6pcs	Screws-2pcs	clip-3pcs

Rozměry:





Svet kadernictva.sk

Kadernícka obsluha Hairway Sissi – čierna

Model: 59201-W01



Ďakujeme Vám za Váš nákup a aby ste s tovarom mohli byť čo najviac a čo najdlhšie spokojní, dodržujte nasledujúce pokyny. Pred používaním si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre možnosti neskoršieho nahliadnutia. V prípade zlej alebo nedovolennej manipulácie dodávateľ nezodpovedá za možné spôsobené škody.

Farba: černá

Všeobecné upozornenia a montáž:

- pred zostavením si pozorne prečítajte nasledujúce inštrukcie
- produkt opatrne vyberte z obalu a rozložte ho na rovnej zemi
- jednotlivé diely vyberte z balenia a skontrolujte, že žiadny diel nechýba ani nie je nejakou poškodený, pokiaľ áno, tak nás okamžite kontaktujte, pokiaľ bude pedikúrna sada zostavená z chybných dielov, hrozí poškodenie, na ktoré nemožno uplatniť záruku

Upozornenie:

Prosíme Vás, aby ste dodržiavali pokyny a odporúčania obsiahnuté v tomto návode, v opačnom prípade neručíme za prípadné škody vzniknuté neodborným používaním, montážou a neodbornou manipuláciou.

Montáž:

1

2

wall

CH-2557A

3

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Screws-4pcs	washer-4pcs	Screws-7pcs	Screws-4pcs	metal cleat-1pcs	plastic anchor-6pcs	Screws-2pcs	clip-3pcs	dryer holder-1pc

Rozměry:

