

Pomocnik fryzjerski Hairway Oskar

Model: 60111




Dziękujemy Państwu za zakup. Aby jak najdłużej cieszyć się zakupionym produktem, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Przed użyciem prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i zachowanie jej na przyszłość. W przypadku niewłaściwego lub niedozwolonego użytkownika dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody.

Wymiary: 52,5 x 91,7 x 38 cm

Instrukcja montażu:

Produkt jest dostarczany jako jeden element, nie ma potrzeby składania go lub montowania w jakikolwiek sposób.



Uwaga

Pomocnik został zaprojektowany z myślą o efektywnym pełnieniu swojej funkcji. Nie należy go używać do innych celów. Do czyszczenia pomocnika fryzjerskiego nie wolno używać druciaków ze stali nierdzewnej ani podobnych środków do czyszczenia.

KONSERWACJA:

Nie należy wystawiać produktu na działanie promieni słonecznych.

Do czyszczenia powierzchni należy używać wody i neutralnego mydła oraz miękkiej ściereczki.

Do czyszczenia powierzchni metalowych należy używać wody i neutralnego mydła oraz miękkiej ściereczki (najlepiej środka do czyszczenia metalu).